

INCREDIBLE
PLAY

BLUETOOTH® SPORT EARBUDS

User Manual



Nitro


SOUND
AS IT WAS
MEANT TO BE
EXPERIENCED

Charge your NCredible Play Wireless Earbuds


Prior to use, charge your NCredible Play Wireless Earbuds. Use the supplied Micro USB charging cable, plug the cable into the Micro USB port which is located on the control box.

Selecting the Right Fit

Your NCredible Play Wireless Earbuds include three sizes of earbud caps and 2 ear hook options. They are pre-assembled with medium size earbud caps and in ear hooks. Determine which ones provide the best fit to achieve the optimal listening experience.



1. If the medium size earbud caps do not feel comfortable, pull them off and replace with another size.
2. Next, if you prefer the around-the-ear hooks, simply pull off the in-ear hooks and slide the preferred hooks on; they will fit snugly on the hook stem.



Connecting / Bluetooth Pairing

1. Make sure the NCredible Play Wireless Earbuds are within 2-3 feet/ .6-.9 meters of the device you will be connecting to.
2. Press the MFB Button for 5 seconds to go into pairing mode.
3. Turn on your device's Bluetooth. Most devices will automatically detect your earbuds. Locate and select **"NCredible Play"**. It will indicate that your earbuds are now connected or paired.
 - If your device does not automatically detect your earbuds, make sure Bluetooth is turned on, do a **SEARCH** for **"NCredible Play"** and then click **CONNECT**.

Notes:

To shut down, press the MFB for 3 seconds. Once paired, the range is approximately 32 feet/10 meters.

Your NCredible Play Wireless Earbuds will automatically connect to the last paired and connected device when it is turned on again.

Operating NCredible Play Wireless Earbuds

When playing music:

- To skip to the next song, press the Plus + button for 2-3 seconds.
- To restart the current song, press the Minus - button for 2-3 seconds.
- To Pause/Play, press the MFB.

When on a call:

- To answer a call, press the MFB.
- To hang up a call, press the MFB.
- To increase volume, press the Plus + button.
- To decrease volume, press the Minus - button.
- To reject an incoming call, press the MFB for 2-3 seconds.

Low Battery

- You'll hear a voice prompt of "Low battery, please charge" when the battery level is less than 10%.

Note: iOS users will see the NCredible Play Wireless Earbuds battery life indicator on your home screen when connected to your device.

LED Indicators

- When your NCredible Play Wireless Earbuds are charging – the red LED light is on.
- When your NCredible Play Wireless Earbuds have finished charging – the red LED light will turn blue.
- When your Bluetooth is being paired – the red LED light and blue LED light flash quickly.
- When your Bluetooth is disconnected – the red LED light flashes quickly.

FCC Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID: YJW62456AU

IC Warning:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

IC: 21802-62456AU

This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICE-003.

Applicant - NCredible Audio/SCP: 62553NC, 62735NC, 62739NC
5027 Irwindale Avenue • Irwindale, CA 91706
www.ncredibleaudio.com

NCREDIBLE
PLAY

ÉCOUTEURS-BOUTONS SPORT BLUETOOTH®


Guide d'utilisation

Chargement de vos écouteurs-boutons sans fil NCredible Play


Chargez vos écouteurs-boutons sans fil NCredible Play avant de les utiliser. Branchez le câble de charge micro-USB fourni dans le port micro-USB situé sur le boîtier de commande.

Choix de l'ajustement adéquat

Vos écouteurs-boutons sans fil NCredible Play comprennent trois jeux d'embouts de tailles différentes et deux de crochets auriculaires. Ils sont préassemblés avec les embouts de taille moyenne et les crochets intraauriculaires. Choisissez ceux qui vous conviennent le mieux afin de profiter d'une expérience d'écoute optimale.



1. Si les embouts de taille moyenne ne vous procurent pas le confort souhaité, enlevez-les et remplacez-les par ceux d'une autre taille.
2. Ensuite, si vous préférez les crochets autour de l'oreille, retirez simplement les crochets intraauriculaires et remplacez-les par ceux que vous préférez; ils tiendront fermement en place sur la tige.



Connexion / couplage Bluetooth

1. Assurez-vous que les écouteurs-boutons sans fil NCredible Play sont à 2 ou 3 pieds (0,6-0,9 m) de l'appareil auquel vous voulez vous connecter.
2. Appuyez sur le bouton Multifonction pendant 5 secondes pour passer au mode couplage.
3. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil. La plupart des appareils détecteront automatiquement vos écouteurs-boutons. Repérez et sélectionnez « **NCredible Play** ». L'appareil indiquera que vos écouteurs-boutons sont maintenant connectés ou couplés.
 - Si votre appareil ne détecte pas automatiquement vos écouteurs-boutons, assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée. Faites **RECHERCHE** de « **NCredible Play** », puis cliquez sur **CONNECT** (Se connecter).

Remarques :

Pour éteindre, appuyez sur le bouton Multifonction pendant 3 secondes. Une fois couplés, la portée des écouteurs sera d'environ 32 pieds/10 mètres.

Vos écouteurs-boutons sans fil NCredible Play se connecteront automatiquement au dernier appareil couplé et connecté lorsque vous les allumerez à nouveau.

Utilisation des écouteurs-boutons sans fil NCredible Play

Pendant l'écoute de musique :

- Pour passer à la chanson suivante, appuyez sur le bouton Plus + pendant 2 ou 3 secondes.
- Pour répéter la chanson en cours, appuyez sur le bouton Moins - pendant 2 ou 3 secondes.
- Pour utiliser la fonction Pause/Lecture, appuyez sur le bouton Multifonction.

Lors d'un appel :

- Pour répondre à un appel, appuyez sur le bouton Pour utiliser la fonction Pause/Lecture, appuyez sur le bouton Multifonction.
- Pour raccrocher, appuyez deux fois sur le bouton Pour utiliser la fonction Pause/Lecture, appuyez sur le bouton Multifonction.
- Pour monter le volume, appuyez sur le bouton Plus +.
- Pour baisser le volume, appuyez sur le bouton Moins -.
- Pour refuser un appel d'arrivée, appuyez sur le bouton multifonction (MFB) pendant 2 ou 3 secondes.

Pile faible

- Lorsque le niveau de charge de la pile descendra à moins de 10 %, vous entendrez le message vocal « low battery, please charge » (Pile faible, veuillez charger).

Remarque : Les utilisateurs iOS verront l'indicateur d'autonomie de pile de leurs écouteurs-boutons sans fil NCredible Play sur leur écran d'accueil lorsqu'ils se connecteront à leur appareil.

Voyants

- Lorsque vos écouteurs-boutons sans fil NCredible Play sont en cours de charge – le voyant rouge reste allumé.
- Une fois la charge terminée – le voyant rouge passe au bleu.
- Lorsque le couplage Bluetooth est en cours – le voyant rouge s'allume et le bleu clignote rapidement.
- Lorsque la fonction Bluetooth est désactivée – le voyant rouge clignote rapidement.

Conforme à la réglementation de la FCC

Cet appareil répond aux exigences de l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement doit satisfaire aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Attention : Toute modification apportée à cet appareil qui n'a pas été expressément approuvée par la partie responsable des questions de conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur de se servir de l'équipement.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites imposées pour les unités numériques de classe B, en vertu de l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences en milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé tel qu'il est indiqué dans le guide d'utilisation, il peut causer des interférences dans les communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement cause effectivement des interférences nuisibles lors de la réception d'émissions radio ou télévisées (et il suffit, pour s'en rendre compte d'allumer et d'éteindre l'appareil), l'utilisateur devra tenter de corriger ces interférences en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou changer la position de l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

- Brancher l'équipement sur une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Demander l'assistance du fournisseur ou d'un technicien de télé ou de radio expérimenté.

L'appareil a été évalué pour déterminer qu'il satisfait aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être exposé aux radiofréquences portables sans aucune restriction.

FCC ID: YJW62456AU

Mise en garde IC :

Cet appareil répond aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada.

Son fonctionnement doit satisfaire aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celle pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

IC: 21802-62456AU

Ce périphérique numérique de classe [B] est conforme à la norme canadienne ICE-003.

Requérant - NCredible Audio/SCP: 62553NC, 62735NC, 62739NC
5027 Irwindale Avenue • Irwindale, CA 91706
www.ncredibleaudio.com

NCREDIBLE
PLAY
AURICULARES BLUETOOTH® SPORT


Manual de usuario

Para cargar los auriculares inalámbricos NCredible Play

Antes de usar, cargue sus auriculares inalámbricos NCredible Play. Utilice el cable de carga Micro USB incluido; enchufe el cable en el puerto Micro USB que se encuentra en la caja de control.


Seleccione el ajuste correcto

Sus auriculares inalámbricos NCredible Play incluyen tres tamaños de casquillos para auriculares y 2 opciones de ganchos para las orejas. Vienen de fábrica con casquillos para auriculares de tamaño mediano y ganchos para dentro de la oreja. Determine cuáles le proporcionan el mejor ajuste para lograr una experiencia óptima de audición.



1. Si los casquillos para auriculares medianos no se sienten cómodos, quítelos del auricular y reemplácelos con otro tamaño.

2. Luego, si prefiere los ganchos para alrededor de la oreja, simplemente tire para desmontar los ganchos para dentro de la oreja y coloque los ganchos que prefiere; éstos cabrán justos sobre la punta de acoplamiento.



Conexión/emparejamiento Bluetooth

1. Asegúrese de que los auriculares inalámbricos NCredible Play estén a 2-3 pies (0.6-0.9) metros del dispositivo al que se conectarán.
2. Oprima el botón MFB durante 5 segundos para entrar en el modo de emparejamiento.
3. Encienda el Bluetooth en su dispositivo. La mayoría de los dispositivos detectarán sus auriculares automáticamente. Localice y seleccione **“NCredible Play”**. Se indicará que sus auriculares están ahora conectados o emparejados.
 - Si su dispositivo no detecta automáticamente sus auriculares, asegúrese de que el Bluetooth esté encendido, **BUSQUE**.

Notas:

Para apagarlo, oprima el botón MFB por 3 segundos. Una vez vinculados, el rango es de aproximadamente 32 pies (10 metros).

Los audífonos inalámbricos NCredible Play se conectarán automáticamente al último dispositivo emparejado y conectado cuando se enciendan nuevamente.

Operación de los auriculares inalámbricos NCredible Play

Es

Cuando se esté reproduciendo música:

- Para saltar a la siguiente canción, oprima el botón de más (+) durante 2-3 segundos.
- Para reiniciar la canción actual, presione el botón de menos (-) durante 2-3 segundos.
- Para pausar/reproducir, oprima el botón MFB.

Cuando está en una llamada:

- Para contestar una llamada, oprima el botón MFB.
- Para terminar una llamada, oprima el botón MFB.
- Para subir el volumen, oprima el botón + de más.
- Para bajar el volumen, oprima el botón - de menos.
- Para rechazar una llamada entrante, oprima el botón de MFB por 2-3 segundos.

Batería baja

- Cuando el nivel de energía de la batería sea menor del 10%, escuchará una voz que dirá “Low battery, please charge” (Batería baja, por favor recargue).

Nota: los usuarios de iOS verán el indicador de duración de la batería de los auriculares inalámbricos NCredible Play en la pantalla de inicio cuando estén conectados a su dispositivo.

Indicadores LED

- Cuando los audífonos inalámbricos NCredible Play se están cargando, la luz LED roja está encendida.
- Cuando sus auriculares inalámbricos NCredible Play hayan terminado de cargarse, la luz LED roja se volverá azul.
- Cuando su Bluetooth está emparejado, la luz LED roja y la luz LED azul parpadean rápidamente.
- Cuando su Bluetooth está desconectado, la luz LED roja parpadea rápidamente.

Cumplimiento con la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pudiera causar una operación indeseable.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se opere en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radio frecuencia, y si no se instala y usa de conformidad con las instrucciones podría provocar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que dicha interferencia no ocurrirá en una instalación específica.

Si este equipo genera interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se sugiere que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Mover o reorientar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

- Conectar el equipo a una salida o circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico de radio o televisión con experiencia para que le ayuden.

El dispositivo ha sido evaluado para que cumpla con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede usar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

FCC ID: YJW62456AU

Advertencia de IC –

Este dispositivo cumple con las normas de exención de licencia de la(s) norma(s) RSS de Industry Canada.

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pudiera causar una operación indeseable de este dispositivo.

IC: 21802-62456AU

Este aparato digital Clase [B] cumple con la ICES-003 canadiense.

Solicitante - Ncredible Audio/SCP: 62553NC, 62735NC, 62739NC
5027 Irwindale Avenue • Irwindale, CA 91706
www.ncredibleaudio.com

Specifications

Frequency response: 20Hz-20kHz
Charging Input: 5 V/80mA
Rechargeable Li-ion battery, 120mA

Caractéristiques

Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz
Charge d'entrée : 5 V / 80 mA
Batterie de Li-ion rechargeable, 120mA

Especificaciones

Respuesta de frecuencia: 20Hz - 20kHz
Carga de entrada: 5V/80mA
Pila recargable de ion-litio, 120mA



ncredibleaudio.com

©2019 | F00007NC